
National



ナショナル気化式加湿機
取扱説明書

品番 FE-14KFS/B　品番 FE-14KGS/B

ヒートレスファン式



上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはナショナル気化式加湿機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

湿度を ほどよく維持することが

快適な湿度を保つ自動運転を

快適湿度は40%～60%です。湿度サインが30%以下を表示しているときは乾燥注意！！
また、加湿のしすぎは結露の原因になります。
快適湿度を保つために自動運転をお使いになることをおすすめします。(☞ 6ページ)



加湿フィルターの適切なお手入れを

本体内部のお手入れはこまめに


汚れや水あかによりカビや雑菌が繁殖し、悪臭がすることがあります。(☞ 9.10ページ)
また、タンクの水も毎日替えてください。
(☞ 7.8ページ)




乾燥のしすぎは要注意！！

■気化式だからこんなことがあります。

例えたら、




沸騰したやかんから湯気が出る状態がスチームファン式。




洗濯物が乾くとき、水分が気体になって放出される状態が気化式。

●水を沸騰させていないので、本体も吹出口から出る風も熱くありません。
→お部屋の広さによっては寒く感じることがあります。




快適さと健康を保ちます。


加湿フィルターのお手入れの目安は2週間に1回です。(お手入れランプが点灯)　汚れたままのフィルターはカビや雑菌が繁殖したり、不純物が付着し、悪臭や性能低下の原因になります。(☞10ページ)



冬場の室内は乾燥しがちです。長時間過ごすと、のどや鼻が乾燥して風邪の原因になることがあります。また、お肌を乾燥から守るためにも加湿して室内を潤すことをおすすめします。(☞ 6ページ)



●雨の日や冬場には洗濯物がなかなか乾かない(気化しない)ように、室内の湿度が高く、また温度が低い場合には「強」運転でも加湿量が少なくなります。



もくじ

安全上のご注意 （必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

🛇	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

■絶対に分解したり修理・改造をしない

分解禁止

発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。

●修理は販売店へご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない

禁　止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■本体を水につけない本体に水をかけない

水ぬれ禁止

ショートして、火災・感電の原因になります。

■吸気グリル・吹出口やすき間にピンや針金などの金属物など異物を入れない

禁　止

内部に触れたり、異常動作して、感電や故障の原因になります。

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない）

禁　止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

⚠ 警告

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
●長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

⚠ 注意

■タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、本体内部は常に清潔を保つよう定期的に掃除する

掃除せずにお使いになると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。
まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。

●この場合は医師に相談してください。

■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、プラグを持って抜く

コードが、ショートや断線して火災・感電の原因になります。


使用上のお願い

●直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かない

変形・変質や故障の原因になります。

●平らで安定したところに置く

水がこぼれて床をぬらしたり、本体の故障や本体の振動の原因になります。




●プリフィルターをはずしたまま使わない

本体内部にほこりがたまり、故障の原因になります。

●加湿フィルターをはずしたまま使わない

水が飛び散ったり、加湿しない原因になります。




●本体の上にものを載せたり、乗ったりしない

転倒による本体の破損・故障の原因になります。
・運転中に不意に操作ボタンを押し続けた場合(約5秒間)、運転が停止します。


●湿度センサーや吸気グリル・吹出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に置く

センサー誤作動や加湿量の低下、故障の原因になります。



●移動するときは、タンクを抜いてから必ず両手で取っ手を持ち、傾けたり、ゆすったりしない

水がこぼれます。



●加湿された風を直接家具・壁などに当てない

家具や壁にシミが付いたり、変形の原因になります。


●磁気の多いところでは使わない

フロートの誤作動の原因になります。

●凍結に気をつける


凍結したまま使うと、故障の原因になります。
・凍結のおそれのあるときは、タンクと水槽の水を捨ててください。

各部のなまえと使いかた



■切タイマー予約をしたいとき

切タイマー　**押す**



●設定した時間がたつと運転が停止する


・ランプが切り換わり残り時間をお知らせします。

●タイマー使用時はタンク水量を確認する

・タンク水量が少ないとタイマーが切れる前に自動的に運転が停止します。

■運転モードを変えたいとき

運転切換　**押す**



●自動運転は、湿度の上昇に応じて、強→弱→停止に自動的に切り換わり、設定した湿度を保つ運転をする

・設定湿度が湿度サインより低い場合は加湿しません。

・使用状況(お部屋の気密性、外気の温度･湿度)によって、お部屋の湿度が60%にならない場合があります。

●手動運転は、連続運転をする


・「弱」…少なめに加湿します。
　　　　長時間かけてゆっくり加湿したいときや
　　　　就寝時にタイマー運転と一緒に
・「強」…多めに加湿します。
　　　　すばやく加湿したいときに

1 2つのタンクに水を入れ、本体に取り付ける

●水道水(飲用)を使う

使えない水

・温水(40℃以上)、化学薬品・芳香剤や洗剤を入れた水など(本体の変形や故障の原因)
・浄水器の水、アルカリイオン水 、ミネラルウォーター、井戸水など
(カビや雑菌が繁殖しやすい原因)




・1つのタンクには約5Lの水が入ります。
・水は毎日入れ替えてください。

2 交流100Vのコンセントに 電源プラグを差し込む

●湿度サイン(現在湿度の目安)が点灯
(数字はパーセント)

●長期間使用しないときやお手入れのとき以外は電源プラグは抜かない
→お手入れ時期を正しくお知らせすることができません。(☞ 10ページ)


湿度サイン (現在湿度の目安) **の見方**




3 タンクの水が水槽にたまってから



●タンク1杯分で連続(「弱」運転)約10時間※運転できる (室温20℃、湿度30%)
※室内の温度、湿度によって時間は変わります。




運転表示ランプが点灯
(電源プラグを差し込んだ直後は「弱」)



加湿サインが点灯
(加湿量に合わせて速さが変わる)

●タンクの水が水槽にたまらないうちに運転切/入ボタンを押すと渇水ランプが点滅
⇨いったん運転切/入ボタンを押し (渇水ランプが消灯)、再び運転切/入ボタンを押す


4 ■運転を停止したいとき



●湿度サインは点灯したまま(電源プラグを抜くと消灯)
●「切」のときの消費電力は約2W
●長期間お使いにならないときは電源プラグを抜き、タンクや水槽の水を必ず捨てる

■タンクの水がなくなると

●渇水ランプが点滅し、運転は自動的に停止する



⇨続けてお使いになるときは

タンクに水を補給し、いったん運転切/入ボタンを押す (渇水ランプが消灯)
再び運転切/入ボタンを押す

お知らせ

●ボタンを押すたびにランプと報知音で運転の状態をお知らせします。
●運転停止後再び運転をすると、切タイマー以外は停止まえの設定状態で運転をはじめます。
(電源プラグを抜くと記憶は消えます)
●同じ室内でも温度差や気流などのため、場所や高さによって湿度が違う場合があります。
また、お手持ちの湿度計の表示と差がでることがあります。
●水槽の水を加湿フィルターに散水しているため、パタパタという音がしますが異常ではありません。

お手入れのしかた

常に清潔に保ち、性能低下を防止するため、お手入れはこまめに行ってください。

本体内部から水滴が垂れますので タオルなどを用意してください 必ず電源プラグを抜いてから 行ってください

運転中に本体をはずして持ち上げると、吸水管の水が飛び散ります。


- ●ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわしなどは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをお使いのときは、注意書きに従ってください。



タンク(毎日)


タンクに水を入れて、キャップを締めて振り洗いし、排水する

●2〜3回繰り返す



本体外部(1カ月に1回程度)

ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをする



取っ手
(左右2カ所)

加湿フィルターセット
(☞10ページ)

水槽
(☞10ページ)

ハンガー
(前後2カ所)


■本体のはずしかた

タオルを広げる


本体から
タンク(2つ)を抜く


ハンガー(前後2カ所)
を開く

突起に親指を引っかける




本体を真上に持ち上げて、
水気をよく切ってからタオルの上に置く





■本体の取り付けかた


本体を水槽に
ゆっくりと取り付ける



ハンガー(前後2カ所)
を押して閉じる

ハンガーの両端を押す


タンク(2つ)を取り付ける



吸気グリル/プリフィルター(1週間に1回程度)


■はずしかた

●（吸気グリルの）両端下にある穴に指をかけて手前に引く



■お手入れのしかた


●掃除機の吸い口でほこりを吸い取る




●内側のプリフィルターの汚れが落ちにくい場合は、水洗いし乾燥させる

■取り付けかた

プリフィルターを吸気グリルに取り付け、




つめ(2カ所)を本体天面の穴（2カ所）に入れて、



天面を押さえ、両端下を片側ずつ押す

本体はタオルなどの上にねかせてください

（電源コードを側面にする）




吸水管/本体内部(1カ月に1回程度)


■吸水管のはずしかた　左へ回す

■吸水管の取り付けかた　右へ回す

●片手で吸水管キャップを固定して、もう片方の手で、すべり止めを持って回す（すべる場合は水気をふき取る）




吸水管をはずした状態




■お手入れのしかた

●吸水管はブラシなどを使って水洗いをする



●吸水穴や吐出穴の水あかやゴミを細い棒などで取り除く



●パッキンは柔らかい布で汚れをふき取る
●フロートのまわりにゴミが付いていないか確認する
　→ゴミがあるときは綿棒などを使うとよくとれます。
●本体内部はぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをする

お手入れランプが点灯(点滅)したとき


■お手入れランプ点灯で加湿フィルターのお手入れを！(2週間に1回程度)

・電源プラグを差し込んでから2週間でお手入れランプが点灯し、お手入れ時期をお知らせします。

お手入れランプが点滅したときは

通常どおり運転できますが、
お手入れ時期が近づいています。

●運転切/入にかかわらず、通電中はずっと点滅し、約24時間後に点灯に変わる



お手入れランプが点灯したときは

運転できません。
加湿フィルターのお手入れをしてください。

●運転中は自動的に「切」
・運転ボタンを押しても運転できません。
●通電中はずっと点灯



加湿フィルターセット/水槽のお手入れ(2週間に1回程度)

1 電源プラグを抜き本体をはずす


●タオルを用意する

2 フィルターセットごとつけ置き洗いする

●洗剤(花王「ワイドマジックリン」)を入れた水またはぬるま湯につけて、約30分放置する

・洗剤は水1Lあたり9g（キャップ下線の半分）の割合で入れる
(バケツ1杯で約60g)






・指定以外の洗剤では加湿フィルターが傷んだり、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。
・フィルターセット以外の箇所には使わないでください。(変形や変色の原因)


フィルターセットのお手入れの間に
■水槽のお手入れをする

●薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水をふき取る




3 水を入れ替え、すすぎ洗いをする(2～3回繰り返す)

●フィルターセットを上下左右にゆする




4 フィルターセットを水槽に戻す



●フィルターセットのつめを水槽のみぞと取付位置（突起の内側）に合わせて置く

5 電源プラグを入れてリセットボタンを3秒間押す

●リセットボタンを押すとお手入れランプが消灯し、運転できる状態になる



お願い

●フィルターはフィルター枠から取り出したり、もんだり、こすったりしないでください。(性能低下の原因)
●長期間使わないときはよく乾燥させてください。(カビの原因)


クエン酸で洗浄するとき 水あか(茶色や白い固まり)がとれにくいとき

クエン酸（別売品 ☞ 裏表紙）

●**クエン酸の使用量は、1パック（10gまたは大さじすりきり1杯）あたり、ぬるま湯約1.4Lの割合**
ぬるま湯約7Lに対し、クエン酸5パック（50gまたは大さじすりきり5杯）

加湿フィルターセット

①クエン酸を入れたぬるま湯につけて、約30分放置する
②水を入れ替えすすぎ洗いをする（2～3回繰り返す）



本体内部、水槽

●クエン酸を薄めたぬるま湯に浸した布で水あかをふき取り、からぶきをする


吸水管、羽根フィルター（☞ 下図）

①クエン酸を入れたぬるま湯につけて、約15分放置する
②吸水管はスポンジですすぎ洗いをし、からぶきをする。羽根フィルターは水洗いをして、よく乾かす。
●フィルターを破ったりして、傷めない（性能低下の原因）

お願い


●クエン酸は食品添加物につき食品衛生上無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

羽根フィルター




■はずしかた

①吸水管をはずし（☞ 9ページ）
②羽根フィルターの突起に指を引っかけてつめをはずす
③(開きながら) 開いた方から手前に取り出す




■取り付けかた

①開いたまま、閉じた方から差し込み




②片方の手で羽根フィルターの筒を握ってつめをはめる
（もう片方の手で突起を押すとはめやすくなります）
●つめは確実にはめる
（振動や故障の原因）



長期間使用しないとき

お手入れをして（☞ 8～10ページ）
② 本体内部や水槽の水をよくふき取る
③ 陰干しする
④ ポリ袋などをかぶせる
⑤ 湿気の少ないところに保管する



お願い

●**カビの発生を防ぐため、**とくに加湿フィルターは、十分に陰干ししてください。


加湿フィルター(別売品)の交換

■加湿フィルターは1シーズン(1年)に1回、交換してください。

●シーズン中に加湿フィルターが以下のようになったときも交換してください。


・お手入れしても→ニオイがとれない
　　　　　　　　→変色(黒、茶色)、汚れがひどい
　　　　　　　　→白い固まりがとれない
・傷みや、型くずれがひどい

■交換のしかた　別売品/交換用加湿フィルターの交換説明書をお読みください



1 フィルターカバーをはずす


●つめ(4カ所)をはずす




2 古い加湿フィルターを取り出す

3 新しい加湿フィルターをフィルター枠に入れる

●フィルターをまるく広げ、フィルター枠からはみ出さないようにする
(水が飛び出す原因)






4 フィルターカバーを取り付ける


フィルター枠を引いて
フィルターカバーを押す

●フィルター枠のつめとフィルターカバーの「タンク側」を同じ方向にする
(左図参照)
●つめ(4カ所)は1つずつはめる



この状態で水槽に取り付ける

加湿フィルターセット



故障かな!?

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

症　状	調べるところ	ページ
運転しない	●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。	7
	●お手入れランプが点灯していませんか。 →加湿フィルターセットと水槽をお手入れし、リセットボタンを押す。	10
	●タンクの水がからになっていませんか。 →タンクに水を入れる	7
自動運転ランプが点灯しているのに加湿しない	●設定湿度が湿度サインより低いか、同じになっていませんか。→加湿のしすぎを防ぐために運転を停止しているときがあります。	6
風の出が少なくなってきた	●プリフィルター(吸気グリル)がほこりで目詰まりしていませんか。 →プリフィルター(吸気グリル)をお手入れする	9
	●加湿フィルターセットに水あかやゴミが付着していませんか。 →加湿フィルターセットをお手入れする	10
加湿量が少ない 加湿しない	●吸水管の吸水穴や吐出穴に水あかやゴミがつまっていませんか。 →水あかやゴミを取り除く	9
水が飛び出す	●加湿フィルターセットが確実に取り付けられていますか。→確実に取り付ける	12
	●加湿フィルターが破れたり、傷んでいませんか。 →新しい加湿フィルターと交換する	12
ニオイが出る	●加湿フィルターセットに水あかやゴミが付着していませんか。→加湿フィルターセットをお手入れする	10
	●水槽内に古い水や腐敗物が混入していませんか。 →水槽をお手入れする	10

■安全に長期間使用していただくために、電源コードや電源プラグはときどき点検してください。

●以下のような症状がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 電源コードに傷がありませんか？
- 電源プラグが熱くなっていませんか？
- 通電中に電源コードを曲げたり伸ばしたとき停止しませんか？

保証とアフターサービス （よくお読みください）

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル（料金無料） 0120-878-365（パナは 365日）

365日／受付9時～20時



Help desk for foreign residents in Japan
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください



転居や贈答品などでお困りの場合は…

- **修理**は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- **その他のお問い合わせ**は、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

必ずお買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
（ただし、加湿フィルターは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

■修理を依頼されるとき

13ページの「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル／パナソニック

修理ご相談窓口

修理のご相談は

ナビダイヤル（全国共通番号） ☎ **0570-087-087**



●お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
●携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。
（ナビダイヤルはご利用頂けません）

北海道地区

窓口	所在地	電話
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎(0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東北地区

窓口	所在地	電話
青森	青森市大字八ッ役字矢作1-37	☎(017)739-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎(018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎(019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎(023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	☎(0243)34-1301

首都圏地区

窓口	所在地	電話
栃木	宇都宮市御幸町194-20	☎(028)689-2555
群馬	高崎市萩原町沖中205-18	☎(027)352-1109
水戸	水戸市柳河町309-2	☎(029)225-0249
つくば	つくば市花畑2丁目8-1	☎(0298)64-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)729-2102
千葉	千葉市中央区星久喜町172	☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5450-7431
山梨	甲府市下飯田2丁目1-27	☎(0552)22-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)840-3155
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-7725

中部地区

窓口	所在地	電話
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298	☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112	☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7	☎(0263)58-0073
静岡	静岡市西島765	☎(054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28	☎(0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3	☎(059)255-1380

近畿地区

窓口	所在地	電話
滋賀	守山市勝部6丁目2-1	☎(077)582-5021
京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1	☎(075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市椎木町404-2	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-1311
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎(078)272-6645

中国地区

窓口	所在地	電話
鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市西津田2丁目10-19	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807	☎(086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎(082)295-5011
山口	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23	☎(0839)86-4050

四国地区

窓口	所在地	電話
香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1	☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2	☎(089)971-2144

九州地区

窓口	所在地	電話
福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	☎(0985)85-6530
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	名瀬市矢之脇町10-5	☎(0997)53-5101

沖縄地区

窓口	所在地	電話
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0600

仕様／別売品

仕　様

品　番	FE-14KFS/B,FE-14KGS/B
電　源	交流100V　50／60Hz
消費電力	44/52W (強)
加湿量 (室温20℃、湿度30%)	50Hz　強：1300mL/h , 弱：1000mL/h 60Hz　強：1400mL/h , 弱：950mL/h
適用床面積	木造和室40m²(24畳)、プレハブ洋室64m²(38畳)
タンク容量	約10.0L（約5.0L×2）
コード長さ	2.0m
製品寸法	高さ398×幅546×奥行き374mm
製品質量	10.5kg

●運転「切」のときの消費電力は、約2Wです。
●室内の温度、湿度によって加湿量が変わります。
・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる
・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる

別売品

お買い上げの販売店でお求めください。　※標準価格は平成12年9月現在です。

●交換用加湿フィルター（1個入り）
品番：**FE-Z07ES**
標準価格：3,000円（税別）
(2個必要です)

●クエン酸　(10g×5パック)
(サービスパーツ)
部品品番：**FKA2000005**
標準価格：200円（税別）

(薬局·薬店でも市販のクエン酸をお求めになれます)

愛情点検　**長年ご使用の気化式加湿機の点検を！**

このような症状はありませんか	
	水もれする。 こげ臭いニオイがする。 本体が異常に熱い。 運転中に異常な音がする。 その他の異常・故障がある。

▶ このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り､コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ おぼえのため記入されると便利です				
	お買い上げ日	年　月　日	品　番	
	販売店名	電話（　　）　－	お客様ご相談窓口 電話（　　）　－	

松下電器産業株式会社
松下精工株式会社　大阪事業部
〒536-8555　大阪市城東区今福西6丁目2番61号

14KFS8770C
K1098H3